

中控控制说明（投影版）



1.上课：点击>免密码登陆（自动打开所有电教设备）

2.下课：点击>下课（左下角）（自动关闭所有设备）

设备开关机说明：

- 1.系统自动会开启电脑和投影机、电视机、功放音响设备电源，不需要再去手动开机。
- 2.点击>上课后，如电脑不开机（显示器电源灯黄色），请在讲台下操作电脑电源键开机。
- 3.点击>下课后，如电脑不提示关机（显示器未进入关机动画），请在讲台下操作电脑电源键关机。
- 4.如投影幕不自动下降，请联系技术支持借用遥控器控制升降。
- 5.下课后请将无线麦克风归位到充电底座！

无线麦克风说明：

- 1.电脑开关请勿随意操作！强制关机可能会中断上课或造成电脑未保存文件丢失！
- 2.无线麦克风拿起自动对频使用，如灯不亮，请左侧电源键开机。+/-分别为音量大小调节。
- 3.如需使用鹅颈麦（座麦），请点击设备 ON/OFF 键。
- 4.如听到强啸叫，请关闭麦克风或调低音量！



3.如需切换投影机和电视机的画面，请点击>信号源、选对应设备。蓝色亮表示为当前显示信号。（默认开机台式电脑）

注意：投影机画面和电视机画面一致，如无需使用投影机，请点击>投影开关。