

中控控制说明（大屏版）



1.上课：点击>**免密码登陆**（自动打开所有电教设备）

2.下课：点击>**下课**（自动关闭所有电教设备）

设备开关机说明：

- 1.系统会自动开启电脑和大屏一体机、电视机、功放音响设备电源，不需要再去手动开机。
- 2.点击>**上课**后，如电脑不开机（显示器电源灯**黄色**），请在讲台下操作电脑电源键开机。
- 3.点击>**下课**后，如电脑不提示关机（显示器未进入关机动画），请在讲台下操作电脑电源键关机。
- 4.下课后，请将无线麦克风归位到充电底座！

无线麦克风说明：

- 1.**设备控制键**的开关机请勿随意操作！**强制关机可能会中断上课或造成电脑未保存文件丢失！**
- 2.无线麦克风拿起自动对频使用，如灯不亮，请左侧**电源键**开机。+/-分别为音量大小调节。
- 3.如需使用鹅颈麦（座麦），请点击设备**ON/OFF 键**。
- 4.如听到强啸叫，请关闭麦克风或调低音量！



3.如需切换大屏和电视机的画面，请点击>**信源**

然后选择对应信号源（默认开机显示台式电脑）

注意：一体机画面和电视机画面需要单独点